


# Benzinski strujni agregat POWERMATE/PRAMAC WX 3200



Svi strujni agregati građevne serije WX opremljeni su s AVR (Automatic Voltage Regulation). Elektronskom regulacijom jakosti struje se priključeni uređaji bolje štite od oštećenja i prenapona. Ugrađena sklopka od manjka ulja gasi motor ako je razina ulja premala. Svi WX uređaji opremljeni su multifunkcionalnim displejom - mogu se očitati napon,

frekvencija i radni sati. Tehnički podaci: - napon: 230 V, - snaga trajanje/COP: 2450 W, - snaga Max/LTP: 2850 W, - motor: PRAMAC OHV, - rezervoar/potrošnja: 17 l / 1,29 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 13,1 h, - utičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44, - s kotačima, - dimenzija: 680x602x523 mm, - težina: 49 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZWX3200	Benzinski strujni agregat PRAMAC WX3200 2450W/230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)