

Rotacioni laser - set SPECTRA HV 101 u koferu



HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser. To za Vas znači: uključi, laser se sam iznivelira i može se započeti s radom. Jednostavan za uporabu - zahvaljujući preglednoj i jednostavnoj upravljačkoj ploči HV 101 je pristupačan korisniku i lagan za uporabu. Područja uporabe: - unutarnja izgradnja, - visokogradnja kod manjih obrta i stanogradnje, - niveliranje i centriranje unutarnjih zidova i stropova, - kontrola visine u visokogradnji i završnih unutarnjih radova, - kod spuštenih stropova, - kod iskopa, - kod horizontalnih poravnavanja zidova i ograda. Tehnički podaci: tip lasera/klasa: 635nm, klasa 3A/3R 5m, - područje samoniveliranja: +/- 5°, elektronsko samoniveliranje, - prikaz

Out-of-Level: da, - napajanje: 2xD Cell-alkalne baterije, - trajanje baterije: 50 sati, - namještanje nagiba: manualno 1 os, tolerancija: +/- 1mm na 10m, radno područje: 300m s prijemnikom, - vrsta zaštite: IP 54, - težina: 13,68kg. Set sadrži: kompletni paket u kovčegu: laser HV101 s baterijama, prijemnik i držač HR320, daljinski upravljač RC601, stativ s podešavanjem visine i mjerna letva.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140201	Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101 sa stativom, mjernom letvom i prijemnikom u koferu	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at