


## Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje“



Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje. Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spuštene stropovi, mjerenja, suha gradnja. - automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje, - pogon na mrežu ili baterije, - tri različita modusa rada: rotacija, scan-linija, točkasti modus, - s vertikalnom zrakom gore i dolje, - nagib u dvije osi +/- 5°, - s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba, - zaštićen od prašine i prskanja vode, - različiti modusi rada omogućavaju mnoge vrste uporabe. Tehnički podaci: - točnost +/- 3mm na 30m, - domet s prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - područje samoniveliranja +/- 5°, - opskrba naponom mreža - baterija, - radna temperatura -20°C do +

50°C, - dimenzija 200x160x190mm, - vrsta zaštite IP64. Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (napajanje), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, zidni držač, u koferu, podešavajući stativ, laserska letva s kliznim adapterom

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140302-LO	Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje“ s stativom, laserskom letvom	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)