

Držači razmaka



Držači razmaka PVC za okomito armiranje. Za željezne šipke promjera 4-12 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZR50N	Prstenasti držač razmaka 50mm 4-12 100kom/vreća, 5vreća/jumbo, 10jumbo/paleta	SAC
ZR40N	Prstenasti držač razmaka 40mm 4-12 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 20jumbo/paleta	SAC
ZR35N	Prstenasti držač razmaka 35mm 4-12 200kom/vreća, 5vreća/jumbo, 12jumbo/paleta	SAC
ZR30N	Prstenasti držač razmaka 30mm 4-12 500kom/vreća 4vreća/jumbo, 10jumbo/paleta	SAC
ZR25N	Prstenasti držač razmaka 25mm 4-12 500kom/vreća, 5vreća/jumbo, 12jumbo/pal	SAC
ZR20N	Prstenasti držač razmaka 20mm 4-12 1000kom/vreća, 5vreća/jumbo, 10jumbo/pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at