

## Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO38C



Visokofrekvencijski unutarnji vibrator tip EWO odlikuje se jednostavnim elektroničkim pretvaračem integriran u mrežni kabel koji je prikladan za direktni priključak na svaku jednofaznu utičnicu. Ova proizvodna linija odlikuje se visokom centrifugalnom silom, konstantnom brzinom i velikom otpornošću na habanje pa je time prikladna za sve vrste betona. Vibrator je

zaštićen od preopterećenja, podnapona, nadtemperatura i kratkih spojeva. Električni visokofrekvencijski unutarnji vibratori odgovaraju sljedećim EU smjernicama: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Unutarnji vibratori ispitani su sukladno sljedećim normama: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Ugrađeni pretvarač frekvencije: - ulazni napon: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, - ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/- 5 %, - ulazna struja: 5,5 A. - ergonomsko kućište, - mala težina, - potpuno pouzdan, - čvrsta matična ploča, - ekskluzivni sistem izoliranja, - obrađen i kromiran, - pouzdan, - pogonski pouzdan, - sigurno rukovanje, - nema pregrijavanja, - lagan za održavanje, - uključeno 10 metara elektro kabela sa šuko utikačem i 5 metara zaštitnog crijeva s unutarnjim pojačanjem. Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 38 mm, dužina 404 mm, težina 2,4 kg, žuto lakirani RAL 1007, centrifugalna sila 1700 N, - izlazna struja 1,5 A, - mrežna struja 0,5 kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 12,2 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEWO38C	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO38C 38mm s pretvaračem frekvencije 230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)