


## Transportna pumpa BMP 6, 230 V



Univerzalni uređaj po izboru za obnovu zgrada je transportna pumpa BMP 6. Ovaj uređaj je idealan za obradu svih mineralnih i bitumenskih proizvoda veličine zrna do 2,5 mm u procesu injektiranja ili prskanja (suspenzije, brtvljenje, fina žbuka, mort za zalijevanje, mort za fuge, debeli premazi). Za prskanje, ovisno o proizvodu potreban je kompresor s izlaznom snagom zraka od 200l (bitumenski premazi) do 400l (rijetki materijali). Transport materijala se vrši putem statora i rotora. Brzina protoka može se stupnjevito namjestiti od 0,5-14 l/min. Daljinski upravljač opcionalno dostupan. Tehnički podaci: -

snaga motora: 1,8 kW, - napon: 230 V, - količina izlazni zrak: ovisno o materijalu 200-400 l/min, - težina: 25 kg. Isporučuje se: 10 m crijevo za materijal 1" s GEKA®-spojnicama, 11 m crijevo za zrak 3/8", set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBMP6200-30	Transportna pumpa BMP 6 230V s posudom 30 litara, mobilna	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)