

# Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort



Za jednostavno brušenje stropnih i zidnih površina. Dodatno LED-svijetlo za uočavanje i obradu neravnina i brazdi. Optimalni balans za rad jer je težište stroja nije na glavi. Varijabilno namještanje dužine za uske prostorije ili za velike visine prostorija. M-Clean-tehnologija: učinkovito usisavanje zahvaljujući kućištu bez crijeva. Moguće brušenje vrlo blizu ruba i raznih prijelaza. Idealno prilagođavanje fleksibilne brusne

glave na površinu za dobre rezultate rada. Optimalni rezultati usisavanja zahvaljujući četki sa oprugama. Vario-Constamatic (VC)- elektronika punog vala za rad s brojem okretaja koji pod opterećenjem ostaju gotovo konstantna. Ergonomski oblikovana ručka od aluminija i T- ručka. Jednostavno, brzo i bezaltno izmjenjivo vratilo. Mogućnost usisavanja putem priključivanja usisavača. Tehnički podaci: - snaga: 500 W, - broj okretaja prazni hod: 1000-1650 /min, - promjer brusnog tanjura: 225 mm, - brušenje površine: 2,5 m/s<sup>2</sup>, - razina zvučnog tlaka: 76 dB(A), - razina zvučne snage (LwA): 87 dB(A), - moguća dužina stroja: 1,1 /1,6 /2,1 m, - dužina kabla: 4m, - težina bez kabla: 4,5 kg. Isporučuje se: tanjur za brušenje (vrlo mekano), brusni papiri sa perforacijama (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilno vratilo (kao nadopuna), priključna spojnica, produžetak, šesterokutni ključ, torba.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z600136000	Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort 500W s brusnim tanjurom, brusni papir	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)