

## Uže za ručno vitlo konoplja



Uže za ručno vitlo od konoplje bez sigurnosnih kopči. Imajte na umu upute za uporabu za navijenu užad za ručno vitlo. Užad se obavezno mora moći izvnuti. Stoga 3 - 5 metara mora obavezno ležati na zemlji kao rezerva. To je vrlo važno kod novog, nekorištenog užeta. Nemojte vezati slobodni kraj užeta. Jednom kada uže pokazuje "čepište" i oštećenja više nije za uporabu i ne može se popraviti.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z70072	Uže za ručno vitlo 20m dužine, 20mm, bez sigurnosnih kopči	ST
Z70075	Uže za ručno vitlo 50m dužine, 20mm, bez sigurnosnih kopči	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)