

## Rotacioni laser - set SPECTRA HV 302



Automatski rotacioni laser s dobro vidljivim laserskim zrakama za uporabu u vanjskoj i unutarnjoj izgradnji. Laser je prikladan za sve uobičajene radove mjerenja i niveliranja. Vrlo brzo i jednostavno postavljanje. Područje uporabe: - visokogradnja, stanogradnja, manja i srednja gradilišta, - niveliranje i vertikalno poravnavanje osi, - unutarnja izgradnja: ugradnja spuštenih stropova, zidova kod suhe gradnje i unutarnja izgradnja. Tehnički podaci HV302: - klasa lasera: 3R (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje samoniveliranja: +/- 5°, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP 66, - trajanje rada: 45 sati s baterijama, - brzina rotacije: 0, 10, 80, 200, 600 O/min, - manualni jednoosovinski nagib, - nivelir alarmni prikaz: zaustavljanje rotacije, svijetli crvena HI/MAN-LED,

zvučno signalno upozorenje. Tehnički podaci: prijemnik HL450: - mjerne jedinice digitalnog prikaza: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 127mm, - pet stupnjeva točnosti, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP67. Set sadrži: HV302, prijemnik + držač HL760, baterije, punjač i laserske naočale u koferu.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140320	Rotacioni laser-set SPECTRA HV 302 s prijemnikom, držačem HL760 itd. u koferu	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**