PRODUKTINFO

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ



ALPHA E32 VARIO zanimljiv je za polagače estriha koji rade na gradilištima od "malog" do "velikog". Posebnost je u tome što se stroj čak može napajati i do 63 A. Budući da je na manjim gradilištima razvodna kutija često samo 32 A, unatoč tome što stopljen sa 25 A, električni stroj je konstruiran na takav način da radi na ulaznoj struji od 25 A. Upotrebom pretvarača frekvencije, električni je motor posebno učinkovit. Zahvaljujući 4-stupanjskoj upravljačkoj tehnologiji, stroj se može fleksibilnije koristiti na gradilištima. ALPHA E32 VARIO ima automatsko isključenje od 2 bara. Dugotrajna hauba je izrađena od nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Stabilni blatobrani mogu se koristiti kao korisni prostor za pohranu i odlaganje. Stabilno kućište pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnje podešavanje visine. Svaka je ALPHA E32 VARIO opremljena s kutijom alata koja se zaključava, po visini namjestivoj kuki za prikolice i integriranim radnim svijetlom. Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora) Tehnički podaci: - pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m, - spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min, - elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A), - visina punjenja: 920 mm, - max. veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70. - težina: 1600 kg Uključeno u isporuku: silo poklopac (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrani čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO11AE32VSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at