

# Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom



Robustna pumpa za estrije M740 STAGE V transportira vlažni estrih do 180 metara udaljenosti i 90 metara visine. Upravljanje je zahvaljujući tipkovnici s LED zaslonom u boji i modernim zaslonom u boji u upravljačkoj kutiji, izuzetno jednostavno i učinkovito. Izbornici za rješavanje problema i izvedivost usluga također povećavaju dostupnost. Mješalica je opremljena zaštitom od preopterećenja i zaštitom od hoda unatrag. Još veću snagu - točnije 36,4 kW - nudi DEUTZ-ov dizelski motor s velikim spremnikom od 70 litara, koji udovoljava svim zahtjevima važećih emisijskih standarda "STAGE V". Tehnički podaci: - pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V), - kompresor 4,35 m<sup>3</sup>/min, - kontrolni tlak: 8 bara, - spremnik za miješanje sa središnjim ispustom: 260 l, neto kapacitet 200 l, - količina transporta: 4,6 m<sup>3</sup>/h, - pritisak transporta: 8 bar, - visina punjenja: 400 mm, - najveće zrno: 16 mm, - vozni mehanizam kočen, - dozvoljena brzina do 80 km/h, - veliki spremnik za dizel sa 70 l - dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, - težina: 1840 kg. Serijski se isporučuje sa kukama za dizalicu i središnjim podmazivanjem i središnjim podmazivanjem, mehaničkim odzračivanjem, središnji izlaz iz bubnja, radnim svjetlima, spojka za automobil, ručica s crijevom.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z111672200	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)