

Transportna pumpa PFT SWING L FC- 230V AIRLESS



Robustna strojna tehnika koja se može koristiti za različite vrste materijala: boje, materijal s zrnastom strukturom (ne sa statorom 306 AIRLESS). Praktična, laka i kompaktna, radi vrlo učinkovito i pouzdano s monofaznom strujom. Mala proizvodnja buke. Nema habanja na spojki pritiska. Filter materijala u spojki pritiska, može se zamijeniti preko prenosnice bez demontaže. Upravljanje pritiskom preko digitalnog displeja. Učinak pumpanja namjestiv stupnjevito do max. 6,5l preko potenciometra. Jednodjelna PVC posuda za materijal - jednostavno čišćenje. Raditi s rotorom/statorom Airless - bez dodatnog kompresora. Potrošni materijali mogu se direktno zamijeniti na gradilištu bez montera - nema dugih zastoja. Tehnički podaci: - pogonski motor: 3 kW, 10-280 O/min, - priključak: 230V, 1Ph, 50Hz, - učinak pumpanja: 6,5l/min, 130bar, do 30m duljine transporta pri DN12, - izlaz DN12 ženski-dio AG1/2" s manometrom za tlak materijala, - volumen posude: 70l, težina: 102kg. Isporučuje se: vozno postolje SWING AIRLESS, razvodni ormarić SWING AIRLESS 230V FC, pogonski motor 3KW komplet., posuda za materijal PVC SWING AIRLESS, poklopac SWING AIRLESS, držač crijeva SWING AIRLESS, stator AIRLESS 306, rotor AIRLESS 306, kutija za alat SWING AIRLESS komplet., RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, pištolj za brizganje SWING HP (in line Texspray), čistač SWING AIRLESS; kabel za struju 3x1,5mm², BLU2 - 16A - 5m, mlaznica za brizganje 541.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00451336	Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at