

## PFT SWING L FC 230



PFT SWING je univerzalna transportna pumpa po odabiru s fiksnim ili elektronski nestupnjevito podesivim direktnim pogonom. Za prskanje i nanošenje rijetkih materijala i bez otapala do max. 4mm veličine zrna. Upotreba za sve mokre mortove i pastozne materijale kao što su ljepilo, KHP silikatne žbuke na bazi smole itd. do 4mm veličine zrna. Tehnički podaci: pogon 4kW, 70-236 O/min, broj okretaja 28 - 400 O/min, priključak 230V trofazna struja, 50Hz, 1Ph, osigurači 16A, rotor/stator: TWISTER D8-1,5 učinak pumpanja: 1,5 - 21l/min, stupnjevito namjestiv pri 5 - 70Hz, učinak transporta 6,5 -

21l/min, visina punjenja 610mm, volumen lijevka 76l, dimenzija DxŠxV 1600x600x660mm, ukupna težina 133kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00201952	Transportna pumpa PFT SWING L FC 4kW 230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)